


Руководство по эксплуатации

Уважаемый покупатель, благодарим Вас за то, что остановили выбор на нашем изделии. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством перед началом эксплуатации прибора.



- A.** Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ.
- B.** Высококачественный точильный диск.
- C.** Лоток для сбора металлической стружки.



Использование

1. Поместите прибор на горизонтальную поверхность. Перед заточкой очистите лезвие от остатков еды, пыли, воды или мусора.
2. Для различных видов инструментов пользуйтесь отверстиями с соответствующими значками, т.к. в этом случае лезвие располагается под оптимальным углом заточки.
3. Держите инструмент на столе левой рукой, а затачиваемый инструмент – правой.
4. Для включения нажмите и удерживайте кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.
5. Подождите 5-7 секунд, пока точильный диск раскрутится до номинальных оборотов.
6. Следуйте инструкциям для каждого вида инструмента, как описано ниже.

Ножи



Чтобы наточить нож с односторонней заточкой, поместите его в нужное отверстие (ближнее к корпусу ножеточки для ножей с правосторонней заточкой и дальше для ножей с левосторонней заточкой). Медленно и плавно проведите ножом вдоль точильного камня от основания к наконечнику (движением на себя).

Повторите движение 3-5 раз и проверьте остроту лезвия. При необходимости повторите процедуру.

Для ножей с двусторонней заточкой необходимо по очереди затачивать каждую сторону, как описано выше.

Для завершения процесса заточки быстро проведите лезвием вдоль точильного камня 3 раза или более, чтобы отшлифовать лезвие.

Ножи с серрейторной заточкой



точильного камня.

Вставьте нож в отверстие с соответствующим значком и медленно проведите лезвием вдоль точильного диска, от одного зубца к другому. Если нож слишком большой, можно снять с ножеточки крышку. Чтобы завершить заточку, быстро проведите задней стороной лезвия вдоль

Ножницы



Внимание: не предназначено для заточки профессиональных парикмахерских ножниц. Используйте только для заточки кухонных, швейных, бытовых ножниц. Вставьте лезвие ножниц в отверстие с соответствующим значком, так, чтобы режущая кромка была обращена к точильному диску.

Медленно 3 раза проведите лезвием вдоль точильного камня от основания к кончику, затем проверьте остроту лезвия. При необходимости повторите процедуру, затем ещё дважды быстро проведите лезвием по камню, чтобы завершить процедуру заточки.

Отвёртки



Расположите отверстия с соответствующими значками горизонтально и вставьте перо отвёртки в паз соответствующего размера. Заточивайте инструмент, периодически проверяя результат.

Прочие режущие инструменты



Поверните крышку ножеточки двусторонней стрелкой вверх и снимите её. Для лучшего контроля поместите лезвие между точильным камнем и белой пластиковой частью ножеточки. Несколько раз медленно проведите лезвием вдоль точильного камня для заточки.

Инструкция по уходу

Перед очисткой или заменой точильного диска обязательно извлеките из устройства батарейки. Чтобы снять с ножеточки крышку, поверните крышку так, чтобы нарисованная на ней двойная стрелка оказалась сверху, и слегка потяните. Чтобы снять точильный диск, просто открутите шуруп, с помощью которого он закреплён. После замены диска перед повторным использованием ножеточки убедитесь, что шуруп полностью закручен.

Внимание: не мойте ножеточку и не допускайте попадания влаги внутрь корпуса. Допускается только протирание поверхности ножеточки влажной тряпкой. Перед использованием дайте прибору полностью высохнуть.